

# WinFACT

Benutzerhandbuch

WAGO I/O-System 750 - Treiber

Ingenieurbüro Dr. Kahlert

Ludwig-Erhard-Str. 45 D-59065 Hamm

## Inhalt

3
4
4
5
8
9
9
9
. 10
. 10
. 11

#### Hinweise zur Installation

Zur Installation des Treibers legen Sie einfach die Treiber-CD in Ihr CD-Laufwerk ein; das Installationsprogramm startet nach kurzer Zeit automatisch und führt Sie dialoggesteuert durch die Installation. Achten Sie dabei bitte darauf, dass Sie als Zielverzeichnis für den Treiber das Programmverzeichnis Ihrer WinFACT-Installation (bei WinFACT 7 standardmäßig *c:\programme\kahlert\winfact7*) angeben müssen, damit der Treiber später ordnungsgemäß arbeitet.

Nach der Installation des Treibers finden Sie die WAGO-Blöcke in BORIS auf der Palette *User* der Systemblock-Toolbar (Bild 1).

		∎ ¢	A0 <b>⊒</b> 4	∎ AI 4>			<u>t. 0</u> (0	<u>t</u>	5000 C 5000 C		<u>t. t.</u> 1.23	2		,	
Quelle	en Dy	namik	Statil	< Re	egler	Stellglieder	Funktion	Digital	Aktion	Kommunikation	Simulation	Senker	User	Super	Sonstig

Bild 1 WAGO-Blöcke in der BORIS-Systemblock-Toolbar

Durch einen Klick auf das entsprechende Icon der Toolbar wird ein WAGO-Block in die BORIS-Systemstruktur eingefügt (Bild 2).

Ę	BO	RIS	Wa	igoB	locks	.bsy																						
Di	atei	<u>B</u> ear	beite	n <u>S</u>	ystemb	olöcke	e Sim	nulat	ion	Ba <u>t</u> ch	n-Betri	eb	<u>O</u> ptimier	ung	<u>C</u> ode-	Generi	erung	<u>A</u> nsic	ht O	<u>p</u> tioner	n <u>H</u> ilfe	:						
]		2		&		$\sim$					Ф	()	1	k ×	₩_	]×.	¢† -(	a AB		1	33- C	<b>.</b>	180 180	( <del>.</del>		A	h 🐺	3
J	TSir	nu:	10		Set	s	iuche	Tex	t:			Go	Block	-		G	0	Rel. Bl	ockgrö	iße: 1	00 1	%	Set					
Ī	Æ		1	DI	A0 🖬	E AI			_		<u>t. 0</u> }	<u>0 t</u>	] 🔚		4.23) 4.23			t.t.	1.23	~								
	~									1		_			1.25		, in the second s			<b>***</b>		ſ	6	<b>C</b>			1.00	
1	Que	llen	Dyn	amik	Statik	<u> </u>	legler	J <u>Ste</u>	eligiie	der	Funkti	ion _	Uigital	Aktion		mmunik	ation	Simul	ation	Senke	en Us	er	Super	5 Sons	ige	avoriter	Virtin	
ŀ												١	NAG	SO I/	' <mark>0-</mark>	Blöc	ke	- A.										
									USE	R1	].		USER1		_	USER1			USER	:1								
·								1		1				2	1					1								
ŀ									~			:	•			-												
ŀ									Dio	ital		÷.,	Digita	a i i		Δnal	nd .		Ana	loa								
•									Out	put		. '	Input			Outp	ut		Inp	ut								
•																												
ŀ																												
ŀ																												
ŀ																												
			•	•			•					•		·					•	•				• •		• •	•	
4																											•	
٦,	: 🗋	<u>ل</u> ه ال	) 佔	Blöck	:e: 4 (4	4) S /	5 T			0 sele	ktiert	0 pa	ssiv	T =	10 (0	.01) R	К	1	VinFAC	CT 7 (V	ollversi	on 7.	1.1.313	) (C) Ir	ngenie	urbüro D	r. Kahle	rt 1990 🥢

Bild 2 BORIS mit eingefügten WAGO-Blöcken

Durch einen Doppelklick auf einen Block gelangen Sie in den User-DLL-Parameterdialog. Klicken Sie innerhalb dieses Dialogs auf die Schaltfläche *Dialog...*, um in den blockspezifischen Parameterdialog zu gelangen (Bild 3).

User-DLL-Block		X
D0 Blo <u>c</u> kname:	USER1	OK
User-DLL-Datei		Abbrechen
<u>D</u> ateiname:	C:\Winfact\WF2000\BORIS\User-D	Hilfe
	<u>Ö</u> ffnen S <u>u</u> chen	<u> </u>
Eingänge: 1: Modbus-Addre 2: Modbus-Addre	Ausgänge: ss 0 ss 1	
		Djalog

Bild 3 Aufruf des blockspezifischen Parameterdialogs aus dem User-DLL-Dialog

**Hinweis**: Prinzipiell können von jedem Blocktyp beliebig viele Blöcke in eine BORIS-Struktur eingefügt werden. Um eine schnellstmögliche Datenübertragung zu gewährleisten, sollten jedoch alle digitalen Eingänge, digitalen Ausgänge, analogen Eingänge und analogen Ausgänge möglichst jeweils in einem *einzigen* WAGO-Block zusammengefasst werden!

### Parametrierung der Blöcke

#### Einstellen der IP-Adresse

Damit die Kommunikation mit dem WAGO-Controller einwandfrei funktioniert, muss in jedem Block-Parameterdialog die IP-Adresse des Controllers angegeben werden (Bild 4). Aktivieren Sie beim erstmaligen Einstellen der IP-Adresse die Option *Use as default*, so wird die IP-Adresse beim Verlassen des Dialogs in der Datei *WagoIP.dat* abgespeichert und bei der Parametrierung aller zukünftigen WAGO-Blöcke automatisch als Voreinstellung benutzt, sodass sie dort nicht explizit noch einmal eingegeben werden muss.

WAGO 750 Digital Output	
WAGO I/O Controller Configuration IP-Address: 192.168.1.77 IV Use as default	OK Cancel
Modbus-Addresses Specify the Modbus-addresses written by this block below (one address per line). You can use '//' for comments. 0 1	<u>H</u> elp

Bild 4 Einstellen der IP-Adresse des WAGO-Controllers

#### Spezifizierung der I/O-Adressen

Die Spezifizierung der von einem Block zu lesenden bzw. schreibenden Ein-/Ausgänge wird über deren *MODBUS-Adressen* vorgenommen, wobei jeder WAGO-Block maximal 50 Einbzw. Ausgänge besitzen kann. Dazu steht im Parameterdialog der WAGO-Blöcke ein Memo-Feld zur Verfügung, in dem die Adressen zeilenweise (in dezimaler Form) angegeben werden müssen. Die MODBUS-Adresse muss jeweils am Zeilenanfang stehen; optional kann dahinter ein Kommentar (z. B. die zugehörige Adresse nach IEC 1131) folgen, der durch einen doppelten Schrägstrich eingeleitet werden muss. Bild 5 zeigt dazu ein Beispiel, in dem die digitalen Eingänge mit den MODBUS-Adressen 0 und 1 eingelesen werden.

WAGO 750 Digital Input	
WAGO I/O Controller Configuration IP-Address: 192.168.1.77	OK Cancel
Modbus-Addresses Specify the Modbus-addresses read by this block below (one address per line). You can use '//' for comments.	<u>H</u> elp

Bild 5 Spezifizierung der I/O-Adressen

**Hinweis**: Die Differenz zwischen der niedrigsten und der höchsten innerhalb eines Blocks angegebenen MODBUS-Adresse darf einen Wert von 64 nicht überschreiten!

Die Zuordnung der MODBUS-Adressen zu den IEC 1131-Adressen ist in der Dokumentation zum WAGO I/O-System 750 sowie im Abschnitt *Gegenüberstellung MODBUS- und IEC 1131-Adressen* detailliert beschrieben und soll hier nur an einer einfachen Beispielkonfiguration erläutert werden, die in Bild 6 (unteres Teilbild) anhand der CoDeSys-Steuerungskonfiguration dargestellt ist.

Die Konfiguration besteht aus folgenden I/O-Modulen (im Hardware-Aufbau von links nach rechts):

- 750-400 (2 DI 24 V DC)
- 750-501 (2 DO 24 V DC)
- 750-430 (8 DI 24 V DC)
- 750-530 (8 DO 24 V DC)
- 750-459 (4 AI 0-10 V DC)
- 750-455 (4 AI 4-20 mA)
- 750-550 (2 AO 0-10 V DC)





Bild 6 Beispiel-Konfiguration als Hardware-Aufbau (oben) bzw. in CoDeSys (unten)

**Hinweis**: Damit die Ausgänge der DO- bzw. AO-Module aus BORIS heraus von den entsprechenden WAGO-Blöcken beschrieben werden können, muss die Schreibberechtigung für diese Module innerhalb der CoDeSys-Steuerungskonfiguration wie in Bild 6 gezeigt auf *Feldbus 1* (MODBUS) eingestellt werden. Andernfalls können die Ausgänge nur von der SPS (PLC) selbst geschrieben werden.

Wie in Bild 6 zu erkennen ist, werden die IEC 1131-Adressen der analogen I/O-Module vor denjenigen der digitalen I/O-Module angeordnet. Unabhängig davon starten die MODBUS-Adressen der digitalen und analogen Eingänge für den Lesevorgang jeweils bei Adresse 0; Entsprechendes gilt für die MODBUS-Adressen der Ausgänge für den Schreibvorgang. Sollen Ausgänge *gelesen* werden, so starten die entsprechenden MODBUS-Adressen bei 512. Damit ergibt sich für die gewählte Beispiel-Konfiguration nach Bild 6 folgende Zuordnung der Ein-/Ausgangsadressen\*:

Modul 750-400						
IEC 1131-Adr	esse	MO	DBUS-Adresse (lesen)			
%IX8.0		0				
%IX8.1			1			
	Modul 75	0-501				
IEC 1131-Adresse	MODBUS-Adress	e (schreiben)	MODBUS-Adresse (lesen)			
%QX2.0	0		512			
%QX2.1	1		513			
	Modul 75	50-430				
IEC 1131-Adr	esse	MO	DBUS-Adresse (lesen)			
%IX8.2			2			
%IX8.3			3			
%IX8.4		4				
%IX8.5		5				
%IX8.6		6				
%IX8.7		7				
%IX8.8		8				
%IX8.9		9				
	Modul 75	50-530				
IEC 1131-Adresse	MODBUS-Adress	e (schreiben)	MODBUS-Adresse (lesen)			
%QX2.2	2		514			
%QX2.3	3		515			
%QX2.4	4		516			
%QX2.5	5	517				
%QX2.6	6	518				
%QX2.7	7	519				
%QX2.8	8	520				
%QX2.9	9		521			

<sup>\*</sup> Die MODBUS-Adressen sind in der Tabelle jeweils in dezimaler Schreibweise angegeben, so wie sie auch innerhalb des Parameterdialogs der WAGO-Blöcke anzugeben sind.

	Modul 750-459						
IEC 1131-Adr	esse	MO	DBUS-Adresse (lesen)				
%IW0		0					
%IW1			1				
%IW2			2				
%IW3			3				
Modul 750-455							
IEC 1131-Adr	esse	MODBUS-Adresse (lesen)					
%IW4		4					
%IW5		5					
%IW6		6					
%IW7			7				
	Modul 75	50-550					
IEC 1131-Adresse	MODBUS-Adress	e (schreiben)	MODBUS-Adresse (lesen)				
%QW0	0	512					
%QW1	1		513				

#### Festlegung der Wertebereiche analoger WAGO-Blöcke

Für die Ein- und Ausgabe analoger Signale bietet WAGO eine Vielzahl unterschiedlicher I/O-Module an, die sich im Wesentlichen im Typ des einzuspeisenden bzw. ausgegebenen Signals (Strom bzw. Spannung) und im Wertebereich unterscheiden. Zur Anpassung an den entsprechenden Modultyp kann der Eingangs- bzw. Ausgangswertebereich innerhalb des Parameterdialogs des WAGO-Blockes festgelegt werden (Bild 7). In der Betriebsart *Unscaled* erfolgt keine Skalierung des eingelesenen bzw. ausgegebenen Signals, d. h. der Signalwert wird als ganzzahliger Wert im WORD-Datenformat ausgegeben bzw. eingelesen. Diese Betriebsart kann daher benutzt werden, um mit WAGO-I/O-Modulen zu kommunizieren, die keinen der angegebenen Wertebereiche besitzen. Die Signalskalierung kann in diesem Fall innerhalb von BORIS mit entsprechenden Standardblöcken (z. B. *Variablenskalierer* LINSKAL) erfolgen.

WAGO 750 Analog Input	
WAGO 750 Analog Input WAGO I/D Controller Configuration WAGO I/D Controller Configuration IP-Address: 192.168.1.77 Use as default Input Range O 010 V C +/10 V C 0-20 mA C 4-20 mA Unscaled MODBUS-Addresses Specify the MODBUS-addresses read by this block below (one address per line). You can use '//' for comments. 0	Cancel Help

Bild 7 Festlegung des Wertebereichs analoger Blöcke (hier Analog Input)

## Gegenüberstellung MODBUS- und IEC 1131-Adressen

MODBU	S-Address	Speicherbereich	Beschreibung			
[dec]	[hex]					
0	0x0000	Physical Input Area (1)	First 512 digital inputs			
511	0x01FF					
512	0x0200	Physical Output Area (1)	First 512 digital outputs			
1023	0x03FF					
1024	0x0400	-	MODBUS Exception:			
4095	0x0FFF		"Illegal data address"			
4096	0x1000	%QX256.0	PFC-OUT-Area			
8191	0x1FFF	%QX511.15	Flüchtige SPS-Ausgangsvariablen			
8192	0x2000	%IX256.0	PFC-IN-Area			
12287	0x2FFF	%IX511.15	Flüchtige SPS-Eingangsvariablen			
12288	0x3000	%MX0	NOVRAM			
32767	0x7FFF	%MX1279.15	8kB retain memory (max. 24 kB)			
32768	0x8000	Physical Input Area (2)	Starts with the 513 <sup>th</sup> and ends with			
34295	0x85F7		the 2039 <sup>th</sup> digital input			
34296	0x85F8		MODBUS Exception:			
36863	0x8FFF		"Illegal data address"			
36864	0x9000	Physical Output Area (2)	Starts with the 513 <sup>th</sup> and ends with			
38391	0x95F7		the 2039 <sup>th</sup> digital output			
38392	0x95F8		MODBUS Exception:			
65535	0xFFFF		"Illegal data address"			

## Bitzugriff Lesen (DI- bzw. DO-Blöcke)

#### Bitzugriff Schreiben (DO-Blöcke)

MODBU	S-Address	Speicherbereich	Beschreibung
[dec]	[hex]	spinnen	2 country
0	0x0000	Physical Output Area (1)	First 512 digital outputs
511	0x01FF		
512	0x0200	Physical Output Area (1)	First 512 digital outputs
1023	0x03FF		
1024	0x0400	-	MODBUS Exception:
4095	0x0FFF		"Illegal data address"
4096	0x1000	%IX256.0	PFC-IN-Area
8191	0x1FFF	%IX511.15	Flüchtige SPS-Eingangsvariablen
8192	0x2000	%IX256.0	PFC-IN-Area
12287	0x2FFF	%IX511.15	Flüchtige SPS-Eingangsvariablen
12288	0x3000	%MX0	NOVRAM
32767	0x7FFF	%MX1279.15	8kB retain memory (max. 24 kB)
32768	0x8000	Physical Output Area (2)	Starts with the 513 <sup>th</sup> and ends with
34295	0x85F7		the 2039 <sup>th</sup> digital output
34296	0x85F8		MODBUS Exception:
36863	0x8FFF		"Illegal data address"
36864	0x9000	Physical Output Area (2)	Starts with the 513 <sup>th</sup> and ends with
38391	0x95F7		the 2039 <sup>th</sup> digital output
38392	0x95F8		MODBUS Exception:
65535	0xFFFF		"Illegal data address"

MODBU	S-Address	IEC-61131	Crashel and and all
[dec]	[hex]	Address	Speicherbereich
0	0x0000	%IW0	Physical Input Area (1)
255	0x00FF	%IW255	First 256 Words of physical input data
256	0x0100	%QW256	PFC-OUT-Area
511	0x01FF	%QW511	Flüchtige SPS-Ausgangsvariablen
512	0x0200	%QW0	Physical Output Area (1)
767	0x02FF	%QW255	First 256 Words of physical output data
768	0x0300	%IW256	PFC-IN-Area
1023	0x03FF	%IW511	Flüchtige SPS-Eingangsvariablen
1024	0x0400	-	MODBUS Exception:
4095	0x0FFF		"Illegal data address"
4096	0x1000	-	Configuration Register
12287	0x2FFF		
12288	0x3000	%MW0	NOVRAM
24575	0x5FFF	%MW12287	8kB retain memory (max. 24 kB)
24576	0x6000	%IW512	Physical Input Area (2)
25340	0x62FC	%IW1275	Additional 764 Words physical input data
25341	0x62FD	-	MODBUS Exception: "
28671	0x6FFF		Illegal data address"
28672	0x7000	%QW512	Physical Output Area (2)
29436	0x72FC	%QW1275	Additional 764 Words physical output data
29437	0x72FD	-	MODBUS Exception: "
65535	0xFFFF		Illegal data address"

## WORD-Zugriff Lesen (AI- bzw. AO-Blöcke)

## WORD-Zugriff Schreiben (AO-Blöcke)

MODBUS-Address		IEC-61131	
[dec]	[hex]	Address	Speicherbereich
0	0x0000	%QW0	Physical Output Area (1)
255	0x00FF	%QW255	First 256 Words of physical output data
256	0x0100	%IW256	PFC-IN-Area
511	0x01FF	%IW511	Flüchtige SPS-Eingangsvariablen
512	0x0200	%QW0	Physical Output Area (1)
767	0x02FF	%QW255	First 256 Words of physical output data
768	0x0300	%IW256	PFC-IN-Area
1023	0x03FF	%IW511	Flüchtige SPS-Eingangsvariablen
1024	0x0400	-	MODBUS Exception:
4095	0x0FFF		"Illegal data address"
4096	0x1000	-	Configuration Register
12287	0x2FFF		
12288	0x3000	%MW0	NOVRAM
24575	0x5FFF	%MW12287	8kB retain memory (max. 24 kB)
24576	0x6000	%QW512	Physical Output Area (2)
25340	0x62FC	%QW1275	Additional 764 Words physical output data
25341	0x62FD	-	MODBUS Exception: "
28671	0x6FFF		Illegal data address"
28672	0x7000	%QW512	Physical Output Area (2)
29436	0x72FC	%QW1275	Additional 764 Words physical output data
29437	0x72FD	-	MODBUS Exception: "
65535	0xFFFF		Illegal data address"

## Beispieldateien

Mit dem Treiber werden im Unterverzeichnis *User-DLLs* Ihrer WinFACT-Installation vier BORIS-Beispieldateien installiert, die die Anwendung der vier WAGO-Blocktypen erläutern:

Dateiname	Erläuterung	
WAGODigInDemo.bsy	Demonstriert die Nutzung des WAGO-DI-Blocks	
WAGODigOutDemo.bsy	Demonstriert die Nutzung des WAGO-DO-Blocks	
WAGOAnaInDemo.bsy	Demonstriert die Nutzung des WAGO-AI-Blocks	
WAGOAnaOutDemo.bsy	Demonstriert die Nutzung des WAGO-AO-Blocks	

#### Hinweise:

Die Beispieldateien nutzen spezielle Funktionen von WinFACT 7 und sind daher **nicht** unter WinFACT 6 und älteren Versionen lauffähig! Die WAGO-Blöcke selbst laufen selbstverständlich auch unter WinFACT 6.

Passen Sie **vor** dem Start der Simulation innerhalb des Parameterdialogs des jeweiligen WAGO-Blocks jeweils die eingestellte IP-Adresse an die IP-Adresse Ihres WAGO-Controllers an! Bei den analogen WAGO-Blöcken ist der Wertebereich innerhalb der Beispieldateien jeweils auf 0-10 V voreingestellt – auch diese Einstellung sollte von Ihnen vorab angepasst werden, sofern Sie I/O-Module mit einem anderen Wertebereich nutzen.